

Español

Si el encendido de su bote no tiene la posición ACC, algunos ajustes no se podrán guardar en la memoria. Para guardar, desmonte el panel frontal o espere a que la unidad se cierre por completo durante 10 segundos después de apagarla manteniendo presionado SRC/OFF (al seleccionar [ON] en [PW SAVE]), posteriormente apague el encendido.

Esta guía tiene la intención de guiarlo a través de las funciones básicas de esta unidad.

Para más detalles, consulte el manual de operación que se almacena en este sitio web.

<https://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Support>

Para cancelar la pantalla de demostración (DEMO OFF), consulte "Cancelación de la pantalla de demostración (DEMO OFF)".

Antes de comenzar

Guías para adquirir este producto PIONEER.

Para garantizar un uso adecuado, lea esta guía antes de usar el producto. Es sumamente importante que lea la **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIONES** de esta guía y cumpla con ellas. Guarde esta guía en un lugar seguro y de fácil acceso para consultarla en el futuro.

ADVERTENCIA


- Evite la unidad con anticipación si su bote ha sido atracado a la luz solar directa.
- No deje el panel frontal o los dispositivos de audio a bordo dentro del bote. Si lo hace, puede causar un mal funcionamiento debido a la alta temperatura a la luz solar directa.
- **No trate de instalar o reparar este producto usted mismo. La instalación o la reparación de este producto por parte de personas sin cualificación ni experiencia en equipos electrónicos y accesorios para automóviles puede ser peligrosa y puede exponerlo al riesgo de sufrir una descarga eléctrica u otros peligros.**
- No intente operar la unidad mientras conduce. Asegúrese de detener su bote en un lugar seguro antes de intentar usar los controles del dispositivo.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

PRECAUCIÓN

- El uso de esta unidad después de que sus manos hayan tocado agua de mar puede causar daño o un mal desempeño. Lave bien las manos con agua limpia antes de usar.
- No permita que esta unidad entre en contacto con humedad y/o líquidos. Puede sufrir un choque eléctrico. Además, el contacto con líquidos puede provocar daños en la unidad, humo o sobrecalentamiento.
- Mantenga siempre el volumen lo suficientemente bajo como para poder escuchar los sonidos que provienen del exterior.

Funcionamiento básico



Acerca del menú principal

Puede ajustar distintos valores de configuración en el menú principal.

1 Presione el dial **M.C.** para mostrar el menú principal.

2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las categorías siguientes y presione para confirmar.

- Ajustes FUNCTION
- Ajustes AUDIO
- Ajustes SYSTEM
- Ajustes ILLUMINATION
- Ajustes MIXTRAX

3 Gire el dial **M.C.** para seleccionar las opciones y presione para confirmar.

Operaciones frecuentes

Objetivo	Funcionamiento
Encender la unidad	Presione SRC/OFF para encender la unidad. Mantenga presionado SRC/OFF para apagar la unidad.
Ajustar el volumen	Gire el dial M.C. .
Seleccionar un origen	Presione SRC/OFF varias veces.
Cambiar la información de visualización	Presione DISP varias veces.
Volver a la visualización/lista anterior	Presione BAND/↔ .
Volver a la visualización normal desde el menú	Mantenga presionado BAND/↔ .
Cambiar el brillo de la pantalla	Mantenga presionado BAND/↔ .
Intensificar el nivel de graves	Presione BASS . • Puede seleccionar el nivel de graves ([HI] o [LOW]) en [D.BASS].

Conexiones

ADVERTENCIA

- Advertencia si el encendido de su bote no tiene una posición ACC.
- Utilice esta unidad con una batería de 12 voltios y conexión a tierra negativa únicamente. En caso contrario, es posible que la batería se agote o se produzca un mal funcionamiento.
- Para evitar un cortocircuito, sobrecalentamiento o un mal funcionamiento, asegúrese de seguir las indicaciones siguientes.
- Cuando se utiliza la salida de altavoces en 4 canales, use altavoces con una potencia nominal máxima de 50 W (potencia de entrada máxima) y entre 4 y 8 Ω (valor de impedancia). No utilice altavoces de 1 a 1 Ω con esta unidad.
- Cuando un subwoofer de 2 Ω utilice la salida del altavoz trasero, use altavoces con una potencia nominal mayor a 70 W.
- Consulte las conexiones para ver un método de conexión.

- El cable negro es la tierra. Al instalar esta unidad o un amplificador de potencia (se vende por separado), asegúrese de conectar primero el cable a tierra. Asegúrese de que el cable a tierra esté conectado correctamente a un punto de tierra común. El cable a tierra del amplificador de potencia y el de esta unidad o de cualquier otro dispositivo deben conectarse al bote por separado con tornillos independientes. Si el tornillo del cable a tierra se afloja o cae, podría producir un incendio, lo que provocaría humo o un mal funcionamiento.
- Dos dispositivos conectados al bote por separado (cables a tierra)

- Nunca use cinta para unir los cables negativos de varios altavoces.
- Cuando esta unidad está encendida, las señales de control se envían a través del cable azul/blanco. Conecte este cable al control remoto del sistema de un amplificador de potencia externo al terminal de control del relé de la antena automática del bote (máx. 300 mA, 12 V c.c.). Si el bote está equipado con una antena el pararrayas, conéctelo al terminal de alimentación del amplificador de la antena.

- **Importante**
- Al instalar esta unidad en su bote sin posición ACC (accesorio) en la llave de encendido, si no se conecta el cable rojo al terminal que detecta el funcionamiento de la llave de encendido, es posible que se agote la batería.


- Nunca conecte el cable azul/blanco al terminal de alimentación de un amplificador de potencia externo. Además, nunca lo conecte al terminal de alimentación de la antena automática. De lo contrario, es posible que la batería se agote o se produzca un mal funcionamiento.
- El símbolo gráfico  que se encuentra en el producto significa corriente continua.

Esta unidad



- **Importante**
- En el caso de ③ que figura arriba, dos subwoofers de 4 Ω en paralelo representarían una carga de 2 Ω.
- ① A la entrada del cable de alimentación
- ② Entrada del micrófono
- ③ Micrófono (2 m) (no se a prueba de agua)
- ④ Salida trasera o salida del subwoofer
- ⑤ Salida delantera
- ⑥ Entrada de la antena
- ⑦ Fusible 10 A
- ⑧ Entrada para control remoto cableado

- Solomente se puede conectar el control remoto (CD-ME300) cableado marino de Pioneer (se vende por separado).
- ⑨ Cable de altavoz trasero a un subwoofer.




- ⑨ Subwoofer (4 Ω)
- ⑩ Cuando use un subwoofer de 2 Ω, asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/verde de esta unidad. No conecte nada en los cables verde y verde/verde.

- ⑪ No se usa.
- ⑫ Subwoofer (4 Ω) x 2

Amplificador de potencia (se vende por separado)

Realice estas conexiones cuando use un amplificador opcional.



- ① Control remoto del sistema
- ② Conéctelo al cable azul/blanco.
- ③ Amplificador de potencia (se vende por separado)
- ④ Conéctelo a los cables RCA (se venden por separado)
- ⑤ Conéctelo a la antena
- ⑥ Blanco
- ⑦ Blanco/verde
- ⑧ Gris
- ⑨ Gris/verde
- ⑩ Verde
- ⑪ Verde/verde
- ⑫ Violeta
- ⑬ Violeta/verde
- ⑭ Negro (tierra de la carrocería)

- Conéctelo a un punto de conexión a tierra común.
- ⑮ Anillo
- ⑯ Conéctelo al terminal de alimentación constante de 12 V
- ⑰ Rizo
- ⑱ Conéctelo al terminal controlado por la llave de encendido (12 V c.c.)
- ⑲ Azul/blanco
- ⑳ Conéctelo al terminal de control del sistema del amplificador de potencia o al terminal de control del relé de la antena automática (máx. 300 mA, 12 V c.c.)
- ㉑ Subwoofer (4 Ω)
- ㉒ Cuando use un subwoofer de 2 Ω, asegúrese de conectar el subwoofer a los cables violeta y violeta/verde de esta unidad. No conecte nada en los cables verde y verde/verde.

Instalación

PRECAUCIÓN

- Para el cliente.
- Este producto incluye un transmisor de radio. De acuerdo con la Normativa n.º 10 de UNECE, los fabricantes de buques pueden imponer condiciones específicas para la instalación de transmisores de radio en botes. Consulte el manual de funcionamiento de su bote o comuníquese con el fabricante o con el distribuidor de su bote antes de instalar esta unidad.
- Seleccione cuidadosamente la ubicación de montaje para evitar daños internos por el agua que rigiera a la unidad. Deben evitarse las áreas sujetas a salpicaduras de agua.

- ① Tablero

2 Conecte el dispositivo USB/iPhone mediante un cable apropiado.

Conexión MTP

Un dispositivo instalado con el sistema operativo Android 4.0 o la mayoría de las versiones posteriores pueden conectarse a la unidad a través de MTP mediante el cable que se entrega con el dispositivo. No obstante, según el dispositivo conectado, la versión de S0 y el número de archivos en el dispositivo, es posible que no se puedan reproducir archivos de audio/canciones mediante MTP.

NOTA

Si utiliza una conexión MTP, debe definir [USB MTP] en [ON] en la configuración de SYSTEM.

AUX

- 1 Inserte la miniclavija estéreo en la toma de entrada AUX.
- 2 Presione **SRC/OFF** para seleccionar [AUX IN] como origen.

Conexión Bluetooth

Se pueden conectar hasta dos teléfonos Bluetooth a la vez.

- 1 Active la función Bluetooth del dispositivo.
- 2 Seleccione el nombre de la unidad que aparece en la pantalla del dispositivo.
- 3 Asegúrese de que el mismo número de 6 cifras aparezca en esta unidad y el dispositivo.
- 4 Seleccione [YES].

Teléfono Bluetooth

Funcionamiento básico

Objetivo	Funcionamiento
Responder una llamada entrante	Mantenga presionado cualquier botón cuando reciba una llamada.
Finalizar una llamada	Presione  .
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado  cuando reciba una llamada.

Activación del modo de reconocimiento por voz

- 1 Mantenga presionado  y hable al micrófono para dar los comandos de voz.

Para salir del modo de reconocimiento de voz, presione **BAND/↔**.

Realizar una conexión con Pioneer Smart Sync


Pioneer Smart Sync es la aplicación que le proporciona su aplicación marina favorita, mensajes y música de manera inteligente en su bote.



Descargar ahora
Pioneer Smart Sync 


(No está disponible cuando [USB MTP] es [ON] en la configuración de SYSTEM.)

- 1 Deslice la base del micrófono para desconectarla de la piza del micrófono.



- ① Micrófono
- ② Píiza del micrófono
- ③ Base del micrófono

- 2 Instale el micrófono como sigue.



- ① Tornillo

Instalación del micrófono

- El micrófono se debe colocar directamente en frente al conductor, a una distancia adecuada para captar la voz con claridad.

- Seleccione cuidadosamente la ubicación de montaje para evitar daños internos por el agua que rigiera a la unidad. Deben evitarse las áreas sujetas a salpicaduras de agua.

- Si el cable del micrófono se enrolla en la columna de dirección o la palanca de cambios, puede ser sumamente peligroso. Asegúrese de instalar el micrófono de modo que no obstruya la conducción. Se recomienda utilizar las pinzas (se venden por separado) para recoger el cable.

- ① Cinta de dos caras
- ② Abrazadera (se vende por separado)

ADVERTENCIA

No intente operar la aplicación mientras conduce. Asegúrese de detener su bote en un lugar seguro antes de intentar usar los controles de la aplicación.

- 1 Ingrese al menú SYSTEM (consulte "Acerca del menú principal").

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [APP CONTROL] y luego presione para confirmar.

- 3 Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las opciones siguientes.

- Seleccione [WIRED] para la conexión USB.
- Seleccione [BLUETOOTH] para la conexión Bluetooth.

- 4 Presione **SRC/OFF** para seleccionar [PANDORA].

- 5 Inicie la aplicación Pandora en el dispositivo móvil y comience la reproducción.

Escuchar Spotify*

(No está disponible cuando [USB MTP] es [ON] en la configuración de SYSTEM.)

Actualice el firmware de la aplicación Spotify a la versión más reciente antes de usarla.

Antes de comenzar, conecte esta unidad al dispositivo móvil a través de USB (solo iPhone) o Bluetooth.

- 1 Ingrese al menú SYSTEM (consulte "Acerca del menú principal").

- 2 Gire el dial **M.C.** para seleccionar [APP CONTROL] y luego presione para confirmar.

- 3 Gire el dial **M.C.** para seleccionar una de las opciones siguientes.

- Seleccione [WIRED] para la conexión USB.
- Seleccione [BLUETOOTH] para la conexión Bluetooth.

- 4 Presione **SRC/OFF** para seleccionar [SPOTIFY].

- 5 Inicie la aplicación Spotify en el dispositivo móvil y comience la reproducción.