

TS-S20

Dome Tweeter
HP d'Aigu à Dôme

20 mm

200W MAX.



- AMORPHOUS TITANIUM COATED DIAPHRAGM /
MEMBRANE À REVÊTEMENT EN TITANE AMORPHE
- -12 dB/oct. IN-LINE NETWORK /
RESEAU EN LIGNE -12 dB/oct.
- SURFACE MOUNT EASY APPLICATION /
APPLICATION AISEE AU MONTAGE EN SURFACE


Pioneer

PIONEER CORPORATION

TS-S20

Dome Tweeter **3/4"**

200WMAX.



- MAX. MUSIC POWER 200 W
- NOMINAL POWER 50 W
- :CUTOFF FREQUENCY $\geq 7\,000$ Hz
- WITH 12 dB/oct. HIGH PASS FILTER (HPF)
- SIZE $\phi 3/4"$ ■ IMPEDANCE 8 OHMS
- SENSITIVITY 92 dB/W (1 m)
- FREQUENCY RESPONSE 3 kHz TO 26 kHz
- GROSS WEIGHT 0.95 kg 2 lb 2 oz



XIUC **V**
1 PAIR

Pioneer


PIONEER CORPORATION

TS-S20

HP d'Aigu à Dôme **20 mm**

200WMAX.

- PUISSANCE MUSICALE MAXIMUM 200 W
- PUISSANCE NOMINALE 50 W
- :FREQUENCE DE COUPURE $\geq 7\,000$ Hz AVEC 12 dB/oct.
- FILTRE PASSE-HAUT (FRH)
- DIAMETRE $\phi 20$ mm ■ IMPEDANCE 8 OHMS
- SENSIBILITE 92 dB/W (1 m)
- BANDE PASSANTE 3 kHz À 26 kHz
- POIDS BRUT 0,95 kg



XIUC **V**
1 PAIRE

Unit / Unité : mm (in.)

Pioneer

PIONEER CORPORATION



TS-S20

Dome Tweeter **3/4"**

200_WMAX.



Pioneer

PIONEER CORPORATION

200_WMAX.

TS-S20

HP d'Aigu à Dôme **20 mm**



Pioneer

PIONEER CORPORATION

TS-S20

200W_{MAX.}


Car-use
3/4" (20 mm)
DOME TWEETER

HP d'Aigu à Dôme
de 20 mm POUR
AUTOMOBILE


Be sure to read this instruction manual before installing this speaker.

Prière de lire obligatoirement ce manuel d'installation avant de monter les haut-parleurs.


- HOW TO INSTALL ●MODE D'INSTALLATION
- DOOR INSTALLATION USING SPACERS
- INSTALLATION DANS LA PORTIERE EN UTILISANT DES ENTRETOISES




- DASHBOARD INSTALLATION USING SPACERS
- INSTALLATION SUR LE TABLEAU DE BORD EN UTILISANT DES ENTRETOISES



- MOUNTING SCREW USAGE
- UTILISATION DE LA VIS DE MONTAGE



- CONNECTIONS ●CONNEXIONS



Please choose the best place to mount speaker taking the following into account:

- Acoustic effect
- High level sound intensifies to sound clearer when speaker is mounted over door.
- High level sound also intensifies when speaker is mounted on dashboard.

Chuisir le meilleur emplacement pour le montage des haut-parleurs en tenant compte des points suivants:

- Effet acoustique
- Les aigus sont plus intenses et plus chairs lorsque le haut-parleur est monté sur une portière.
- Les aigus sont plus intenses lorsque le haut-parleur est monté sur le tableau de bord.

●SPECIFICATIONS

- Speaker specifications

φ20 mm (3/4 in. Dia.) Dome
Amorphous titanium coated diaphragm
Heat-resistant voice coil
Strontium magnet : 70 g (2.5 oz)

- Nominal impedance..... 8 Ω
- Supertweeter frequency response..... (with network connected) 3 000 Hz to 26 000 Hz
(without network connected) 1 200 Hz to 26 000 Hz
- Crossover frequency..... 7 000 Hz
- Attenuation ratio..... 12 dB/oct.
- Maximum music power (with network connected)..... 200 W
(equivalent to 4 ohms)
- Grille material..... Steel net, heat-proof resin
- Weight (per speaker including accessory parts)..... 0,45 kg (1 lb)
- Gross weight (2 speaker including packaging)..... 0,95 kg (2 lb 2 oz)

●CARACTERISTIQUES





- Spécifications des haut-parleurs

Dôme dur de 20 mm de diamètre
Membrane à revêtement en titane amorphe
Bobine mobile résistante à la chaleur
Aimant en strontium : 70 g

- Impédance nominale..... 8 Ω
- Réponse en fréquence du haut-parleur pour super aigus..... (avec réseau connecté) 3 000 Hz à 26 000 Hz
(sans réseau connecté) 1 200 Hz à 26 000 Hz
- Fréquence de transmodulation..... 7 000 Hz
- Tanx d'atténuation..... 12 dB/oct.
- Puissance musicale maximum..... (avec réseau connecté) 200 W
(équivalent à 4 ohms)
- Matériau de grille..... Grille métallique, résine résistante à la chaleur
- Poids (par haut-parleur pieces accessoires comprises)..... 0,45 kg
- Poids brut (2 haut-parleur emballage comprise)..... 0,95 kg

© PIONEER CORPORATION 2010 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-0031, JAPAN / JAPON MADE IN VIETNAM FABRIQUÉ AU VIÊT-NAM

● **PARTS INCLUDED**
● **PIECES COMPRISES**



⚠ CAUTION

1. Do not use the speaker independently. To avoid breakage, be sure to use the specified network.
2. Make sure lead and speaker terminals do not contact metal.
3. When making connections, refer also to the instruction manual of the car stereo used.

⚠ ATTENTION

1. Ne pas utiliser l'enceinte de façon indépendante. Pour éviter toute rupture, bien utiliser le réseau spécifié.
2. S'assurer que les fils et les bornes de haut-parleurs ne touchent pas une pièce métallique.
3. Le branchement s'opère après consultation de la notice d'instructions de l'autoradio qui est utilisé.