

DVD RDS AV RECEIVER
RÉCEPTEUR A/V RDS DVD
RADIO AV RDS CON DVD

AVH-110BT

Quick start guide
Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido



English

This guide is intended to guide you through the basic functions of this unit.
For details, please refer to the Operation manual stored on the website.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Français

Ce guide est destiné à vous guider dans les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au Mode d'emploi disponible sur le site Web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>



Español

Esta guía tiene como fin explicar las funciones básicas de esta unidad.
Para obtener más información, consulte el manual de operaciones que se encuentra en el sitio web.
<http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car>




Notepad / Bloc-notes / Bloc de notas

English


The screen shown in the examples may differ from actual screens, which may be changed without notice for performance and function improvements.

What's What




- 1 VOL (+/-) button
- 2 [HOME] button
Press to display the top menu screen.
Press and hold to power off.
- 3 [MUTE] button
Press and hold to display off.
- 4 USB port
- 5 RESET button
- 6 Microphone
The Bluetooth microphone is built in the grill of the product.
Speak toward the microphone when you make a call.
- 7 [EJECT] button
- 8 Disc-loading slot
- 9 LCD screen


Selecting the source



Setting the clock




Tuner operation



Moving images operation


[DVD operation]



The vehicle must be in park with the parking brake set.


Moving images operation

[ROM, USB-Video operation]




The vehicle must be in park with the parking brake set.

Audio operation



Bluetooth telephone operation




Français

L'écran illustré dans les exemples peut être différent des véritables écrans, car ces derniers sont sujets à modification sans préavis pour l'amélioration du rendement et du fonctionnement.


 : Touch

Description de l'appareil




- Touche VOL (+/-)
 Touche  (HOME)
 Appuyez pour afficher l'écran de menu supérieur.
 Maintenez enfoncée pour éteindre.
 Touche  (MUTE)
 Maintenir enfoncé pour éteindre.
 Port USB
 Touche RESET
 Microphone
 Le microphone Bluetooth est intégré à la grille du produit.
 Parlez vers le microphone lorsque vous effectuez un appel.
 Touche  (EJECT)
 Fente d'insertion de disque
 Écran LCD


élection de la source



glage de l'horloge




Utilisation du syntoniseur



Utilisation des images en mouvement


[Utilisation du DVI



Le véhicule doit être en stationnement avec le frein de stationnement serré.


Utilisation des images en mouvement

[ROM, USB-utilisation de la vidéo



Le véhicule doit être en stationnement avec le frein de stationnement serré


Utilisation des fonctions auxiliaires



Utilisation d'un téléphone Bluetooth

Connexion à Bluetooth


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5



Español


Es posible que las pantallas mostradas en los ejemplos sean distintas a las pantallas reales, ya que podrían modificarse sin previo aviso para mejorar el desempeño y las funciones.

Qué es que




- 1 Botón VOL (+/-)
- 2 Botón [HOME]
Pulsar para mostrar la pantalla del menú superior.
Mantener pulsado para apagar.
- 3 Botón [MUTE]
Mantenga pulsado para apagar la pantalla.
- 4 Puerto USB
- 5 Botón RESET
- 6 Micrófono
El micrófono Bluetooth está integrado en la rejilla del producto.
Hable hacia el micrófono cuando realice una llamada.
- 7 Botón [EJECT]
- 8 Ranura de carga de discos
- 9 Pantalla LCD


Seleccionar la fuente




Configurar el reloj




Uso del sintonizador



Uso de imágenes en movimiento




Uso de imágenes en movimiento



El vehículo debe estar estacionado con el freno de estacionamiento aplicado.

Uso de audio



Uso de teléfono Bluetooth

