

**SPH-DA210**

**AppRadio Start Up Guide**

**English**

This guide is intended to introduce you to the basic functions of AppRadio.

**Notes**

- Pioneer is not responsible for any cellular voice, data, and application fees you may incur.
- The screens shown in the examples may differ from actual screens. Actual screens may be changed without notice for performance and function improvements.

AppRadio is an innovative car audio system with a 7-inch capacitive touch panel screen display that, when used along with AppRadio Mode, facilitates the use of mobile device applications from Pioneer and other providers in the vehicle.

In addition to the basic functions such as radio and Bluetooth® hands-free phoning, you'll have full access to the AppRadio-compatible mobile device applications when a mobile device is connected.

For details of functions and operation of this product, refer to the Operation Manual by scanning the following QR code.

**For iPhone**

**For Android™ device and MirrorLink™ device**

**AppRadio Mode**

You can control applications for mobile devices directly on this product (AppRadio Mode). To use the AppRadio Mode, install the AppRadio app on the mobile device beforehand to enable launching of the application on this product.

For details about the AppRadio app, visit the following site :  
U.S.A.: <http://www.pioneerelectronics.com/AppRadioMode>  
Canada : <http://www.pioneerelectronics.ca/AppRadioMode>

**Using the AppRadio Mode**

- Press Home button and tap [Settings] → [App Connection Settings] to select your device setting as follows.  

- Connect a mobile device.  

- Tap [Apps].  

- Tap an application icon.  


**Connecting an Android device with an MHL port**

When an iPhone with Lightning connector or Android device is connected, you must make the Bluetooth connection with Serial Port Profile (SPP) from this product. Only when an Android device is connected and the Bluetooth connection is established, the [Apps] icon will be changed to .

**Connecting a mobile device**

AppRadio Mode should only be used in the connection configuration shown. Do not use any other configuration when connecting your device. Please check the [App Connection Settings] setting before connecting a mobile device. Refer to Using the AppRadio Mode in this guide.

**Connecting your iPhone with Lightning connector**

- Connect your iPhone to this product via the separately sold HDMI/USB interface for iPod / iPhone (CD-IH202).  

- Tap the [Apps] icon on the upper right corner of the Home screen to display the phone menu.  

- Tap the [Connection] icon to display the playlist screen.  


- Register your iPhone and make the Bluetooth connection.  


**Connecting your iPhone with 30-pin**

Connect your iPhone to this product via the separately sold USB interface cable for iPhone (Digital AV): iPhone / iPod with Lightning connector  
Others: iPhone / iPod with 30-pin, Android device, MirrorLink

**Connecting your Android device**

- Connect your Android device to this product via the separately sold App Connectivity Kit (CD-AH200).  


- Locate and tap the  (audio) or  (video) icon to be played from the playlist screen.  


**Switching screen by the hardware buttons**

One of the screen transition from the Home screen is as shown below.

**Playing DVD video**


1. Tap the  icon on the upper right corner to display a list of registerable devices.  


2. Insert a DVD disc.  


3. Tap [MirrorLink].  


4. Tap an application icon.  


**Connecting an Android device with an HDMI port**

You can operate applications with finger gestures such as tapping, dragging, scrolling or flicking on the screen of this product. When an Android device is first connected to this product, touch the white dot to activate the connection.  


**Playing iPod music or videos**

1. Tap the  icon on the upper right corner of the Home screen to display the phone menu.  


2. When PIN code input is required, enter the PIN code (the default PIN code is "0000").  


**Hardware buttons**

**Connecting your MirrorLink device**

When you connect a MirrorLink device with MirrorLink compatible applications installed, you can control applications for the mobile device directly on this product (MirrorLink mode). Please check the [App Connection Settings] setting before connecting a mobile device. Refer to Using the AppRadio Mode in this guide.

**Icons Conditions**

Illuminates when your mobile device is successfully connected with the HFP (Hands-Free Profile).  


MIX ON: switches the source screen to be controlled in the Apps or MirrorLink source.  


MIX OFF: displays the Home screen in the Apps or MirrorLink source. This function is disabled in the other sources.  


Switches between playback and pause.  


Selects the repeat range.  


Plays songs or videos in random order.  


**Using the MirrorLink mode**

- Connect a MirrorLink device.  

- Tap an application icon.  


**Switching screen by the hardware buttons**

One of the screen transition from the Home screen is as shown below.

**Playing iRadio**

1. Tap the  icon on the upper right corner to display the radio source screen.  


2. Tap [Control Keys 1].  


3. Tap [Control Keys 2].  


**Listening to the radio**

When you tap the [Radio] icon on the Home screen, the radio source screen appears and the broadcast starts. You can control the radio source by tapping the control key. If the launcher application is installed in the MirrorLink device, the application launches. Depending on the type of a disc inserted, the disc menu may appear. In this case, operate the disc menu to start the playback.

**Disconnecting and re-connecting your device**

Tap the name of your device in the registered device list to disconnect the Bluetooth connection. To connect your device again, tap the name of your device in the registered device list.

**Hands-free phoning/Playing Bluetooth audio**

You can control the Bluetooth connection of the mobile device to make a call and play the Bluetooth audio music.

## SPH-DA210

### Manuel de démarrage d'AppRadio

Français

### AppRadio MODE

Ce guide présente les fonctions de base d'AppRadio.

#### Remarques

- Pioneer n'est pas responsable des frais occasionnés par les appels vocaux, le transfert de données et l'utilisation d'applications.
- Les écrans affichés dans les exemples peuvent différer des écrans réels. Les écrans réels peuvent être modifiés sans préavis, afin d'améliorer la performance et le fonctionnement.

AppRadio est un système d'équipement automobile audio innovant doté d'un écran tactile capacitif de 7 pouces qui, lorsqu'il est utilisé avec AppRadio Mode, permet l'utilisation d'applications d'appareils mobiles de Pioneer et d'autres fournisseurs dans le véhicule.

En plus des fonctions de base, telles que la radio et le kit mains-libres Bluetooth®, vous pourrez profiter pleinement d'applications d'appareils mobiles compatibles en connectant un appareil mobile avec AppRadio.

Pour plus d'informations sur les fonctions et les opérations de ce produit, veuillez consulter le manuel d'utilisation en balayant le code QR suivant.

#### Pour iPhone



#### Pour appareils Android™ et MirrorLink™



## AppRadio Mode

Vous pouvez contrôler les applications d'appareils mobiles directement sur ce produit (AppRadio Mode). Pour pouvoir utiliser AppRadio Mode, installez tout d'abord l'application AppRadio sur l'appareil mobile pour permettre le lancement de l'application sur ce produit.

Pour plus d'informations sur l'application AppRadio, consultez le site suivant :  
U.S.A. : <http://www.pioneerelectronics.com/AppRadioMode>  
Canada : <http://www.pioneerelectronics.ca/AppRadioMode>


### Utilisation de AppRadio Mode

- Appuyez sur le bouton Home et appuyez sur [Système] → [Paramètres connexion app] pour sélectionner les paramètres de l'appareil comme suit.

**iPhone (AV numérique)** : iPhone / iPod avec connecteur Lightning

**Autres** : iPhone / iPod à 30 broches, appareil Android, appareil MirrorLink

- Connectez un appareil mobile.



Lorsqu'un iPhone avec connecteur Lightning ou un appareil Android est connecté, vous devez effectuer une connexion Bluetooth avec le profil Serial Port Profile (SPP) depuis ce produit.

L'icône [Apps] ne deviendra que lorsqu'un appareil Android est connecté et que la connexion Bluetooth est effectuée.

Pour plus d'informations sur les procédures, référez-vous au paragraphe **Enregistrement d'appareils Bluetooth** de ce guide.



### 3. Appuyez sur [Apps].



### 4. Appuyez sur une icône d'application.



Vous pouvez contrôler les applications avec des mouvements de doigts, en faisant glisser ou défilez, ou en feuilletant l'écran de ce produit.

Lorsqu'un appareil Android est connecté pour la première fois à ce produit, touchez le point blanc pour activer la connexion.

Pour plus d'informations sur les procédures, référez-vous au paragraphe **Enregistrement d'appareils Bluetooth** de ce guide.

## Connexion d'un appareil mobile

AppRadio Mode ne doit être utilisé qu'avec la configuration de connexion indiquée. N'utilisez pas d'autre configuration lors de la connexion de l'appareil. Veuillez vérifier le paramètre [Paramètres connexion app] avant de connecter un appareil mobile. Consultez le paragraphe **Utilisation de AppRadio Mode** de ce guide.

### Connexion d'un iPhone avec connecteur Lightning

- Connectez votre iPhone à ce produit via l'interface HDMI/USB vendue séparément pour iPod / iPhone (CD-IH202).



### 3. Appuyez sur [Connexion].



### 4. Appuyez sur l'icône [audio] ou [vidéo] du fichier devant.



Permet de sélectionner la source audio ou vidéo lorsque [Podcast], [Apps], [MirrorLink], [Pandora], [Bluetooth] ou [Disc] est sélectionné comme source.

Permet d'éteindre l'écran. Pour le rallumer, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton Home, Menu, Back ou Eject.

Si un disque a déjà été inséré, tapez sur [Disc] sur l'écran Home. La lecture démarre automatiquement. Selon le type de disque inséré, il est possible que le menu du disque s'affiche. Dans ce cas, utilisez le menu du disque pour démarrer la lecture.

## Boutons matériels

- Appuyez sur l'icône dans l'angle supérieur droit de l'écran Home pour afficher le menu du téléphone.

- Bouton d'éjection

Appuyez sur Éjecter ou Retirer un disque ou régler l'angle du panneau avant. Appuyez et maintenez enfoncé pour incliner le panneau avant.

- Bouton volume (+/-)

Appuyez sur ce bouton pour régler le volume AV.

- MIX ON : change l'écran de la source audio devant être contrôlé dans la source Apps ou MirrorLink.

**MIX OFF** : affiche l'écran Home de la source Apps ou MirrorLink. Cette fonction est désactivée pour les autres sources.

- Bouton Home

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran Home.

Dans AppRadio Mode et dans le mode MirrorLink, appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de menu Application.

- Enregistrez votre iPhone et effectuez une connexion Bluetooth.

Pour plus d'informations sur les procédures, référez-vous au paragraphe **Enregistrement d'appareils Bluetooth** de ce guide.

### Connexion d'un iPhone à 30 broches

- Appuyez sur l'icône située dans l'angle supérieur droit pour afficher l'écran de la liste de lecture.

Connectez votre iPhone à ce produit à l'aide du câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201N) vendu séparément.

- Localisez et appuyez sur l'icône (audio) ou (vidéo) du fichier devant.

Permet de sélectionner la source audio ou vidéo lorsque [Podcast], [Apps], [MirrorLink], [Pandora], [Bluetooth] ou [Disc] est sélectionné comme source.

- Appuyez sur l'icône pour afficher une liste des appareils enregistrables.

Si un disque a déjà été inséré, tapez sur [Disc] sur l'écran Home.

La lecture démarre automatiquement. Selon le type de disque inséré, il est possible que le menu du disque s'affiche. Dans ce cas, utilisez le menu du disque pour démarrer la lecture.

- Tapez n'importe où sur l'écran.

Les touches de commande s'affichent.

- Tapez sur les touches de commande pour utiliser la source vidéo.

Un appui maintenu permet de chercher les fréquences pouvant être reçues.

Vous pouvez commander la connexion Bluetooth de l'appareil mobile pour passer sur et .

## Toilettes de musique ou de vidéos d'un iPod

- Appuyez sur l'icône dans l'angle supérieur droit de l'écran Home pour afficher le menu du téléphone.

- Bouton Menu\*

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de menu Application.

- Saisissez le code PIN lorsque cela vous est demandé (le code PIN par défaut est « 0000 »).

Les icônes de la liste d'appareils s'éclairent ainsi :

Connectez l'appareil MirrorLink à ce produit via le câble d'interface USB vendu séparément pour MirrorLink (CD-MU200).



### Icones Conditions

Cette icône s'éclaire lorsque votre appareil mobile est correctement connecté avec le profil HFP (Hands-Free Profile).

Permet de désactiver le son de la source audio et de le réactiver.

Active la pause ou la lecture lorsque [Podcast], [Apps], [MirrorLink], [Pandora], [Bluetooth] ou [Disc] est sélectionné comme source.

Passe au morceau, au fichier ou au chapitre suivant ou précédent lorsque [Podcast], [Apps], [MirrorLink], [Pandora], [Bluetooth] ou [Disc] est sélectionné comme source.

Permet de lire les morceaux ou les vidéos dans un ordre aléatoire.

Cette icône s'éclaire lorsque votre appareil audio est correctement connecté avec le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ou le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Permet d'éteindre l'écran. Pour le rallumer, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton Home, Menu, Back ou Eject.

### Utilisation du mode MirrorLink

- Connexion d'un appareil

Connexion d'un iPhone à 30 broches

Connectez votre iPhone à ce produit à l'aide du câble d'interface USB pour iPod / iPhone (CD-IU201N) vendu séparément.

Permet d'éteindre l'écran.

Si l'application de lancement est installée sur le périphérique MirrorLink, l'application se lance.

Vous pouvez contrôler les applications avec des mouvements de doigts, en faisant glisser ou défilez, ou en feuilletant l'écran de ce produit.

- Insérez un DVD.

Si un disque a déjà été inséré, tapez sur [Disc] sur l'écran Home.

La lecture démarre automatiquement. Selon le type de disque inséré, il est possible que le menu du disque s'affiche. Dans ce cas, utilisez le menu du disque pour démarrer la lecture.

- Tapez n'importe où sur l'écran.

Les touches de commande s'affichent.

## Enregistrement d'appareils Bluetooth

- Appuyez sur l'icône dans l'angle supérieur droit de l'écran Home pour afficher le menu du téléphone.

- Bouton d'éjection

Appuyez sur Éjecter ou Retirer un disque ou régler l'angle du panneau avant. Appuyez et maintenez enfoncé pour incliner le panneau avant.

- Bouton volume (+/-)

Appuyez sur ce bouton pour régler le volume AV.

- MIX ON : change l'écran de la source devant être contrôlé dans la source Apps ou MirrorLink.

**MIX OFF** : affiche l'écran Home de la source Apps ou MirrorLink.

- Bouton Home

Appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran Home.

Dans AppRadio Mode et dans le mode MirrorLink, appuyez sur ce bouton pour afficher l'écran de menu Application.

- Enregistrez votre iPhone et effectuez une connexion Bluetooth.

Pour plus d'informations sur les procédures, référez-vous au paragraphe **Enregistrement d'appareils Bluetooth** de ce guide.

## MirrorLink™

Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton Home, une icône s'active sur l'écran Home. N'utilisez pas d'autre configuration lors de la connexion de l'appareil.

Veuillez vérifier le paramètre [Paramètres connexion app] avant de connecter un appareil mobile. Consultez le paragraphe **Utilisation de AppRadio Mode** de ce guide.

### Connexion de votre appareil MirrorLink

Veuillez vérifier le paramètre [Paramètres connexion app] avant de connecter un appareil mobile. Consultez le paragraphe **Utilisation de AppRadio Mode** de ce guide.

Les icônes de la liste d'appareils s'éclairent ainsi :

Connectez l'appareil MirrorLink à ce produit via le câble d'interface USB vendu séparément pour MirrorLink (CD-MU200).



### Icones Conditions

Cette icône s'éclaire lorsque votre appareil audio est correctement connecté avec le profil HFP (Hands-Free Profile).

Permet de désactiver le son de la source audio et de le réactiver.

Active la pause ou la lecture lorsque [Podcast], [Apps], [MirrorLink], [Pandora], [Bluetooth] ou [Disc] est sélectionné comme source.

Passe au morceau, au fichier ou au chapitre suivant ou précédent lorsque [Podcast], [Apps], [MirrorLink], [Pandora], [Bluetooth] ou [Disc] est sélectionné comme source.

Permet de lire les morceaux ou les vidéos dans un ordre aléatoire.

Cette icône s'éclaire lorsque votre appareil audio est correctement connecté avec le profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ou le profil AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

Permet d'éteindre l'écran. Pour le rallumer, appuyez n'importe où sur l'écran ou appuyez sur le bouton Home, Menu, Back ou Eject.

### Écouter la radio

Si un disque a déjà été inséré, tapez sur [Disc] sur l'écran Home.

La lecture démarre automatiquement.

Selon le type de disque inséré, il est possible que le menu du disque s'affiche. Dans ce cas, utilisez le menu du disque pour démarrer la lecture.